

UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE

Avant usage :

S'ASSURER QUE LES PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE SONT BIEN CONNECTÉS AVEC LES TUYAUX PLASTIQUE INSÉRÉS DANS LES JERRICANES.

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER DE DETERGENT AUTRE QUE LES JERICANES.

ATTENTION : NE JAMAIS METTRE DE PRODUIT DIRECTEMENT DANS LE LAVE-VAISSELLE.

ATTENTION : NE JAMAIS METTRE DE PASTILLE DE LAVE VAISSELLE STANDART DANS CE LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL.

ATTENTION : LA VAISSELLE DOIT ÊTRE RINCEE AVANT DE LA PASSER AU LAVE-VAISSELLE. LES ASSIETTES NE DOIVENT PAS AVOIR DE RESTES ALIMENTAIRES.

ATTENTION : NE LAVER QUE LES VERRES, LES ASSIETTES ET LES COUVERTS. PAS LES CASSEROLES.

OPERATIONS D'USAGE.

1. Insérer le filtre dans l'espace prévu à cet effet.



2. Insérer le bouchon du filtre avec les trous vers le haut. Si les trous sont en bas, le lave-vaisselle ne se remplit pas.



3. Presser le bouton marche. Le lave-vaisselle se remplit.



4. Attendre qu'il chauffe. Pendant la période de chauffe, la lumière orange à droite est allumée.



5. Lorsque la lumière orange à droite est éteinte. Le lave-vaisselle est prêt.



6. Choisir le programme 2 minutes pour les verres, le programme 3 minutes pour les assiettes. Le programme 3 minutes se règle en appuyant sur le bouton à droite.



7. Lancer le lavage



8. Après le lavage, la lumière de chauffe peut se rallumer si la température est descendue. Attendre qu'elle soit éteinte avant de lancer un nouveau cycle.

OPERATIONS DE VIDANGE.

Après chaque repas, vider le lave-vaisselle.

1. Retirer le bouchon.
2. retirer le filtre et le laver soigneusement.
3. Refermer la porte et presser sur le bouton de mise en marche à gauche. Le lave-vaisselle se vide. Attendre que cette opération soit finie.



4. Nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle avec une éponge.
5. Poser les filtres et le bouchon à l'intérieur.
6. Fermer le lave-vaisselle.